

ビーフェポット

遠赤外線温蔵庫

NB-4EG

取扱説明書


- このたびは、遠赤外線温蔵庫をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- この商品は、調理済みのあたたかい食品を保温するためのものです。
他の用途には使用しないでください。
- ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。


もくじ	ページ
安全のために必ずお守りください.....	2
各部のなまえ及び仕様.....	3
ご使用前の準備、ご使用方法.....	4
ご使用上の注意.....	5
お手入れ.....	6
保証とアフターサービス.....	7
保証書.....	8

株式会社 アンナカ



安全のために必ずお守りください



- ご使用前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。














 **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例


  記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

  記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

  記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

 警告	 注意
<p> 修理技術者以外は、絶対に分解したり修理しないでください。発火したり異常動作してけがをすることがあります。</p>	<p> 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。</p>
<p> 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の機具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>	<p> 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。</p>
<p> アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のとき感電する恐れがあります。アース取り付けは販売店にご相談ください。</p>	<p> 電源コードを傷つけたり・破損したり・加工したり・無理に曲げたり・引張ったり・ねじったり・たばねたりしないでください。また重い物をのせたり・挟み込んだり・加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
<p> 水につけたり、水をかけないでください。ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p> 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。</p>
<p> 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。</p>	<p> 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがや、やけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。</p>
	<p> 使用中、使用直後は内部が熱いのでさわらないでください。やけどの恐れがあります。</p>

各部のなまえ



仕様

電 源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	440W
温度調節	可変サーモスタット
仕様温度範囲	65°C~80°C
安全装置	113°C温度ヒューズ*
外形寸法	465W×390D×533H
庫内寸法	376W×300D×350H
棚板枚数	3段固定
棚板寸法	375W×295D
質 量	15kg

ご使用前の準備

＜本体設置＞

- 水平で震動の無い安定した所に設置してください。
- 火気の近くや、湿気のある所は避けてください。
- 15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- アースは確実に取り付けてください。



注意

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針に接続しないでください。
- アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

ご使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れてください。表示ランプが点灯します。
- 温度調節ツマミを回し好みの温度にセットしてください。
- 保温する食品は、フタ付きの容器か又はアルミバットにクッキングペーパーを敷き食品を入れ、更にラップでおおい庫内に収納してください。
- ご使用後は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグのほこりはときどき掃除してください。



注意

- 食品によって保温時間、保温温度は異なります。食品にあった時間と温度を定めてください。
- 異なる食品を同時に保温する場合は特に注意してください。風味を損なうおそれがあります。
- 65℃以下の保温は避けてください。細菌繁殖のおそれがあります。
- ご使用後、残った食品は別の容器に全部取り出してください。ご使用後食品を庫内に残しますと食品が変色したり、庫内悪臭発生の原因になるおそれがあります。

ご使用上の注意

- 電源プラグは正しく配線された交流100Vコンセントに根元までしっかり差し込んでください。
- 15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
延長コードの使用は絶対におやめください。漏電による火災の原因になります。
- コンセントはガタつきのないしっかりしたものをご使用ください。
ショート、漏電による火災の原因になります。
- 使用する場所は、水平で震動のない安定したところでご使用ください。
- ご使用中の庫内壁面及び棚板は高温になりますので直接手をふれないでください。
やけどをするおそれがあります。
- 庫内壁面は高温になりますので食品の容器を直接ふれないよう、壁面からはなして入れてください。食品が乾燥したり、容器が変形するおそれがあります。
- プラスチック容器(特に熱に弱い容器)は使用しないでください。
容器が変形したり、食品の風味をそこなうおそれがあります。
- 食品を入れる容器はフタ付きを使用するか、ラップでおおってください。
食品の乾燥を防ぎ、他の食品の匂いの混合を防ぎます。
- 本体及び庫内に水をかけないでください。漏電や故障の原因になります。
- 65°C以下の保温はさけてください。細菌増殖のおそれがあります。

お手入れ

- 庫内及び扉パッキンは乾いたやわらかい布でよくふき取ってください。
- 庫内の汚れがひどいときは、やわらかい布にうすめた中性洗剤をひたし汚れをふき取ってください。
- ベンジン、シンナー、その他の薬品等は絶対に使用しないでください。
- 庫内の底部には食品のカス等がのこらないようきれいに清掃してください。



注意

- お手入れする時は必ず電源スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜き、庫内の温度が下がっているのを確認してから行ってください。
- 本体及び庫内には絶対に水をかけないでください。漏電、故障の原因になります。
- 洗剤を使ったあとは、洗剤が残らないようよくふき取ってください。

保証とアフターサービス

1. 保証書
保証書は必ず「お買上げ日、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日から一年です。
2. 修理を依頼されるときは
 - 1) 電源プラグが抜けていませんか？
 - 2) 停電ではありませんか？お確かめの上、故障と思われるときは事故防止の為、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店にご連絡ください。
3. 保証期間中は
修理に関しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店または(株)アンナカが修理させていただきます。
4. 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合にはご希望により有償にて修理させていただきます。
5. 補修用性能部品の保有期間
ビーフェポットの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する為に必要な部品です。
6. ご不明な点や修理に関するご相談は
修理に関するご相談並びにご不明な点はお買上げの販売店または(株)アンナカにご相談ください。

株式会社 アンナカ ニッセイ事業部

- 本社 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルビューロ-3F
- 東京営業所 〒146-0093 東京都大田区矢口2-11-24 エルビューロ-3F TEL03-5741-8700 FAX03-5741-8702
- 大阪営業所 〒567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町2-36 TEL072-625-0066 FAX072-625-1034
- 九州出張所 〒819-0043 福岡県福岡市西区野方2-43-1 TEL092-811-7393 FAX092-811-7396